

Ankertechnik für einhäuptige Wände **ALBANESE®**

Innovationen für die Bauselle - Innovations pour le chantier - Innovazioni per il cantiere

Kombi V-Halter DW15, DW20 & DW26.5

Soutien Combi DW15, DW20 & DW26.5 - Sostegno Combi DW15, DW20 & DW26.5

Die komplette Anker-technik für einhäuptige Wände.

Technique d'ancrage préfabriqué pour le coffrage à une face.

Tecnica d'ancoraggio per pareti a una sola sponda.



Die einfache, sichere Montage gewährleistet rationelles und kostengünstiges Arbeiten bei optimaler Sicherheit und top Qualität.

L'application facile, rapide et précise garantie un travail rationnel en économisant d'argent et en même temps une sécurité optimale grâce à l'haute qualité.

La facile applicazione molto rapida e precisa, garantisce un lavoro razionale e favorevole nel prezzo, e nello stesso tempo un'ottima qualità grazie all'alta

Anwendung

1. Der Kombi-Halter wird auf die obere Bewehrung gelegt und dort festgebunden.
2. Betonieren der Bodenplatte oder der Fundamente und abtalschieren.
3. Die Dywidagstäbe können nun in den Kombi V-Halter eingedreht werden.
4. Nach dem Betonieren werden die Dywidagstäbe herausgeschraubt und können weiter verwendet werden. Die Löcher werden mit Zement gefüllt.

Zugelassene Gebrauchslast nach 5d:

- Kombi V-Halter DW15: 90kN
- Kombi V-Halter DW20: 160kN
- Kombi V-Halter DW26.5: 230kN

Vorteile

- Komplett montiert.
- Auf jede Deckenstärke einstellbar.
- Geeignet für Monobeton.
- Keine Hindernisse beim Abtalschieren bei Verwendung des Schrägzapfens.
- Eingezeichnete Betonüberdeckung
- Lage- und richtungsstabiler Einbau unter exakt 45°.
- Keine Schablonen notwendig.
- Dywidagstab kann wiederverwendet werden.
- Kein abflexen der Verankerungsteile.
- Keine Korrosion.

L'application

1. Attacher le Soutien-Combi sur la part supérieure du fer d'armature.
2. Faire le bétonnage.
3. Visser les tiges Dywidag dans le Soutien-Combi.
4. Après l'utilisation dévisser les tiges Dywidag et remplir le trou avec béton.

Force de traction après 5 jours:

- Soutien Combi DW15: 90kN
- Soutien Combi DW20: 160kN
- Soutien Combi DW26.5: 230kN

Avantages

- Complètement dans une pièce.
- Réglable pour tous les épaisseurs de dalle.
- Si on apploie le bouchon a 45°, on a pas d'obstacle quand on talocher le béton.
- Il y a des signes pour le bétonnage.
- Montage stable dans un angle exacte de 45°.
- On a pas besoin des patrons.
- Les tiges Dywidag sont récupérables.
- Il faut pas couper les tiges d'ancrage.
- Pas de dommage à cause de la rouille.

L'applicazione

1. Legare il Sostegno-Combi sulla parte superiore dell'armatura.
2. Fare la gettata.
3. Avvitare i tiranti Dywidag nel Sostegno-Combi.
4. Dopo l'uso svitare i tiranti Dywidag e riempire il buco con calcestruzzo.

Forza di trazione dopo 6 giorni:

- Sostegno Combi Dw15: 90kN
- Sostegno Combi DW20: 160kN
- Sostegno Combi DW26.5: 230kN

Vantaggi

- Fornitura in un pezzo completo.
- Registrabile per tutti i spessori di solai.
- Se si usa con il tappo speciale a 45° non ci sono dei ostacoli per frastassare il cemento armato.
- Spessore del solaio indicato.
- Montaggio stabile e preciso in 45°.
- Non c'è più bisogno di sagome.
- I tiranti Dywidag sono recuperabili.
- Non si devono più tagliare i tiranti d'ancorazione.
- Nessun problema di corrosione o di ruggine.

Lieferprogramm - Programme de livraison - Gamma di vendita

Art.Nr.	Article	Packing unit
1161.1	Kombi V-Halter DW15 - Soutien-Combi DW15 - Sostegno-Combi DW15	40 pce
1161.2	Kombi V-Halter DW20 - Soutien-Combi DW20 - Sostegno-Combi DW20	25 pce
1161.2	Kombi V-Halter Dw26.5 - Soutien-Combi DW26.5 - Sostegno-Combi DW26.5	25 pce
1161.3	Schrägzapfen zu Kombi V-Halter DW 15 und DW20 - Bouchon à 45° - Tappo à 45°	40 pce


Ankertechne für einhäuptige Wände **ALBANESE®**

Innovationen für die Bauselle - Innovations pour le chantier - Innovazioni per il cantiere

Kombi V-Halter DW15 Anwendung


Application du Soutien-Combi DW15 Applicazione del Sostegno-Combi DW15

- Ⓓ Ankerabstände für Abstützböcke mit dem Kombi-Halter Dw15 (Vzul. = 90kN).
- Ⓕ Distance des Soutiens-Combi pour l'ancrage des chevalets (force de traction = 90kN).
- Ⓖ Distanza tra i Sotegni-Combi per l'ancoraggio die cavalletti (forza di trazione = 90kN).




Patent pending

- Ⓓ Betonalter für Verankerungen: min 5 Tage bei 15°C oder mindestens 20 N/mm²
- Ⓕ Âge du béton pour l'ancrage: min 5 jours à 15°C, ou au moin 20N/mm²
- Ⓖ Età del cemento armato per l'ancoraggio: min 5 giorni con una temperatura di 15°C, oppure min. 20N/mm²
- Ⓓ Minimaler Randabstand: 12cm
- Ⓕ Distance minimale du bord: 12cm
- Ⓖ Distanza minimale dal bordo: 12cm



- Ⓓ Normalkurve
- Ⓕ Résultat standard
- Ⓖ Risultato normale
- Ⓓ März bis Oktober
- Ⓕ De mars jusqu'à octobre
- Ⓖ Da marzo à ottobre



- 1 - - - - - 20°C , v = 1.5^m/h
- 2 ——— 15°C , v = 1.5^m/h
oder 20°C , v = 3.0^m/h
- 3 - - - - - 15°C , v = 3.0^m/h
- 4 - - - - - 5°C , v = 1.5+3.0^m/h / Pumpbeton

Ⓓ Betoniergeschwindigkeit in
Ⓕ Vitesse du bétonage en
Ⓖ Velocità della gettata in
Wandhöhe (m)
Heuteur du mur (m)
Altezza della prete (m)
Stunde - heur - ora